

U skladu sa člankom 6.3. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02 i 13/03), člankom 33. stavak 1. Zakona o utemeljenju neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 35/04), Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini, 18.02. 2008. godine, donosi

PRAVILNIK

O ZONAMA SIGURNOSTI NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA NAZIVNOG NAPONA OD 110 kV DO 400 kV

Članak 1.

U cilju zaštite ljudi, imovine te objekata i opreme elektroprijenosnog sustava na teritoriju Bosne i Hercegovine, uspostavlja se zona sigurnosti za nadzemne elektroenergetske vodove (u daljnjem tekstu: dalekovod) nazivnog napona od 110 kV do 400 kV.

Ovim pravilnikom definira se područje odnosno širina zone sigurnosti, kao pravila koja su na snazi u zoni sigurnosti.

Članak 2.

Širina područja zone sigurnosti horizontalne ravnine za dalekovode različitog nazivnog napona iznosi:

Nazivni napon dalekovoda	Širina područja sigurnosti
400 kV	40 m
220 kV	30 m
110 kV	20 m

Zavješčenja krajnjih faznih vodiča podjednako su udaljena od granica zone sigurnosti.

Članak 3.

Zona sigurnosti iz članka 2. ovog pravilnika, uspostavlja se za izgrađene dalekovode, nove dalekovode i objekte oko izgrađenih i novih dalekovoda.

Članak 4.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se za dalekovode i objekte koji su izgrađeni u području zone sigurnosti ili je njihova gradnja počela do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a koji posjeduju važeća odobrenja za izgradnju i važeće uporabne dozvole izdane na temelju pismene suglasnosti vlasnika objekata i opreme za prijenos električne energije (u daljnjem tekstu: vlasnik objekta prijenosne mreže), uključujući i objekte za koje je zatražena pismena suglasnost u cilju pribavljanja uporabne dozvole.

Članak 5.

U iznimnim se slučajevima u području zone sigurnosti objekti mogu graditi samo uz pismenu suglasnost vlasnika objekta prijenosne mreže koja se izdaje u skladu s tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.

Članak 6.

U području zone sigurnosti zabranjeno je saditi raslinje koje može ugroziti sigurnost ljudi, imovine, objekata i opreme. Radi normalnog korištenja izgrađenih objekata, vlasnik objekta prijenosne mreže obvezan je održavati trasu u sigurnosnoj zoni kresanjem ili otklanjanjem raslinja bez naknade vlasniku.

Članak 7.

Vlasnici i korisnici zemljišta i infrastrukturnih objekata u zonama sigurnosti, ne smiju izvoditi radove niti zahvate koji mogu ugroziti pristup dalekovodu i normalno funkcioniranje dalekovoda.

Članak 8.

Vlasnici i korisnici zemljišta dužni su vlasniku objekta prijenosne mreže omogućiti pristup elektroenergetskom objektu u zoni sigurnosti radi održavanja.

Članak 9.

Ovaj pravilnik će primjenjivati sva nadležna tijela u Bosni i Hercegovini koja izdaju suglasnosti odnosno dozvole za izgradnju.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu nakon što ga odobri Državna regulatorna komisija za električnu energiju.

Broj: 487/08
18. veljače 2008. godine

Generalni direktor
Omer Hadžić, dipl.ing.el.